

آموزش راه اندازی گوشی سامسونگ

- ابتدا دکمه خاموش و روشن گوشی را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا گوشی روشن شود.
- در این بخش باید زبان گوشی سامسونگ خود را تعیین کنید، برای این کار روی گزینه Language ضربه بزنید. سپس زبان فارسی یا انگلیسی را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید.
- در این مرحله بعد از تنظیم زبان انتخابی روی منو، از شما درخواست می‌شود برای ادامه روی دایره آبی رنگ که فلش سفیدی در آن دیده می‌شود، کلیک کنید.
- حالا باید با کشیدن اسلایدر به اینترنت سیم‌کارت متصل شوید و سپس برای ادامه مراحل گزینه Next را لمس کنید.
- در این گام از شما درخواست می‌شود که اطلاعات لازم را برای راه اندازی گوشی سامسونگ جدید خود مطالعه کنید، شما می‌توانید با ضربه زدن روی گزینه I have read and agree to all of the above و موافقت خود با قوانین و اطلاعات را اعلام کرده و با کلیک روی Next از این مرحله گذر کنید.



○ اگر اطلاعاتی یا داده‌هایی دارید که روی سیستم یا سایر دستگاه‌ها از آن‌ها بک‌آپ گرفته‌اید، در این مرحله می‌توانید آن‌ها را روی گوشی منتقل کنید. برای این کار می‌توانید از برنامه اسمارت سوییچ کمک بگیرید. در این قسمت سه گزینه زیر به شما پیشنهاد شده است:

○ **Wireless** با انتخاب این گزینه می‌توانید به صورت وایرلس و بی‌سیم نسخه پشتیبان را روی گوشی جدید منتقل کنید.

○ **Cable and USB connector** بعد از انتخاب این گزینه کافی است که کابل رابطی مثل کابل یو اس بی را به سیستم و گوشی متصل کنید.

○ **Skip this for now** اگر نسخه بک‌آپی ندارید، این گزینه را انتخاب کنید.

○ در نهایت روی گزینه next برای رفتن به مرحله بعد کلیک کنید.

○ در گام هفتم باید اتصال به شبکه وای فای را تنظیم کنید. اگر به شبکه وای فای دسترسی

ندارید، با انتخاب گزینه Skip از این مرحله عبور کنید؛ ولی اگر وای فای دارید، روی گزینه Turn

On Wi-Fi ضربه بزنید. سپس در میان لیستی که به شما نمایش داده می‌شود، روی نام شبکه

وای فای خود کلیک کنید. سپس از شما درخواست می‌شود که رمز عبور وای فای را وارد کنید.

بعد از وارد کردن پسورد روی گزینه Connect ضربه بزنید.




- در این مرحله با زدن روی گزینه OK وای فای گوشی را روشن کنید و پس از ضربه زدن روی نام شبکه وای فای به آن متصل شوید. در نهایت باید Next را بزنید تا به مرحله بعدی وارد شوید.



- در گام هشتم راه اندازی گوشی سامسونگ باید تنظیمات مربوط به حساب کاربری جیمیل را اعمال کنید. در این مرحله می‌توانید یکی از سه گزینه زیر را انتخاب کنید:
- **گزینه Skip:** اگر حساب کاربری جیمیل ندارید یا در حال حاضر قصد اتصال آن به گوشی را ندارید، باید این گزینه را انتخاب کنید تا از این مرحله عبور داده شوید.
- **گزینه Email or Phone:** در صورت تمایل می‌توانید در این کادر ایمیل یا شماره تماس خود را وارد کنید تا به صورت خودکار به حساب کاربری خود متصل شوید. در نظر داشته باشید که اگر حساب کاربری جیمیل دارید، بهتر است برای مواجه نشدن با برخی محدودیت‌ها، دستگاه را به آن مرتبط کنید. پس از وارد کردن اطلاعات درخواست شده روی گزینه Next ضربه بزنید. در مرحله بعد باید رمز ورود به حساب کاربری خود را وارد کنید و دوباره روی Next و پس از آن روی Agree کلیک کنید.
- **گزینه Create Account:** در آخر اگر حساب کاربری ندارید؛ اما تمایل هستید که برای خود یک جیمیل بسازید، روی این گزینه ضربه بزنید تا بقیه مراحل برای ساخت یک حساب کاربری را پشت سر بگذارید.




- گام نهم، گامی است که باید در آن نسخه بکاپ از سیم کارت و... را روی سیستم بازگردانی کنید. در صورتی که بکاپی ندارید، روی Don't Restore کلیک کنید.
- در این مرحله باید نوع امنیت ورود به گوشی را مشخص کنید. گزینه Face recognition برای ثبت عکس از چهره و استفاده از آن به عنوان رمز ورود به گوشی است. سایر موارد اعم از:
 - گزینه Fingerprints برای تعریف اثر انگشت؛
 - گزینه Pattern برای تعریف الگوها؛
 - گزینه PIN برای استفاده از پین‌ها به عنوان رمز ورود؛
 - و گزینه Password برای تعریف یک رمز ورود عددی
- به کار می‌روند. در صورتی که فعلا تمایلی به مشخص کردن رمز عبور ندارید، می‌توانید روی Not now ضربه بزنید که البته توصیه نمی‌کنیم.
- در این مرحله روی گزینه Continue کلیک کنید تا دستیار صوتی گوگل روی گوشی شما فراخوانی شود. سپس در پایین پنجره بعدی گزینه Accept را لمس کنید.



تنظیمات امنیتی در گوشی سامسونگ

- در این گام به شما لیستی از برنامه‌ها نمایش داده می‌شود که می‌توانید نرم افزارهای موردنظر خود را در میان آن‌ها انتخاب کنید تا نصب شوند. بعد از تکمیل انتخاب روی گزینه Ok ضربه بزنید.
- در پنجره Get recommended apps ، می‌توانید برنامه‌هایی را که نیاز به اینترنت دارند، انتخاب کنید تا دانلود و سپس روی گوشی شما نصب شوند. در آخر کار باید روی گزینه next بزنید.
- در گام چهارم از شما درخواست می‌شود که به اکانت سامسونگ خود متصل شود. برای این کار کافی است که روی Email or Phone Number کلیک کرده و ایمیل یا شماره تلفن مربوط به اکانت خود و پسورد حساب را وارد کنید و در آخر روی Sign In ضربه بزنید. در غیر این صورت اگر حساب کاربری سامسونگ ندارید یا متمایل به اضافه کردن آن نیستید، روی گزینه Skip در پایین صفحه ضربه بزنید.



در این مرحله باید مجددا موافقت خود را با قوانین سامسونگ اعلام کنید، پس در میان گزینه‌ها روی agree to all کلیک کرده و سپس دکمه Next را در پایین صفحه لمس کنید.

- پنجره Pay with your phone مرحله‌ای برای افزودن اطلاعات حساب است تا پرداخت از طریق آن برای سرویس‌های سامسونگ امکان‌پذیر شود. با زدن روی گزینه Skip در پایین صفحه از این مرحله هم عبور کنید.
- در این مرحله می‌توانید روی مدل گوشی قبلی خود کلیک کنید تا اطلاعات موجود روی آن در گوشی جدید بازبازی شود. در صورت عدم تمایل به این کار با لمس Skip از این مرحله هم عبور کنید.
- حالا شما تمام مراحل راه اندازی گوشی سامسونگ برای اولین بار را پشت سر گذاشته‌اید و کافی‌است برای تکمیل عملیات روی گزینه Finish ضربه بزنید.

